

## DEBAZYM DK-03

**Islatma ve kireçlik banyolarında kullanılmak üzere geliştirilmiş enzim esaslı, olağanüstü ıslatma ve yumuşatma etkisine sahip damar giderici. Deri yüzey alanında önemli bir artış sağlar..**

### Özellikleri

- Görünüm** : Akışkan kahverengi mayi  
**Etkinlik sahası** : pH 7,5 - 9,0  
**Çözünürlük** : Su ile her oranda karıştırılır  
**Tuz dayanımı** : Çok iyi  
**Raf ömrü** : Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Debazym DK-03 kuru derilerden taze tuzlu derilere kadar her tür deri imalatında kullanılmak üzere geliştirilmiş mükemmel bir ıslatma ve kireçlik yardımcı malzemesidir. Derilerin su alımını iyileştirici özelliğinin yanında çapta artış sağlar. Ayrıca çevre dostu bir ıslatma/kireçlik ile yumuşak, hafif ve yüksek kaliteli deriler elde edilir.

Debazym DK-03 ıslatma banyolarına ilave edildiğinde bir yandan derilerin su alımının iyileşmesini ve hızlanmasını sağlarken diğer yandan kan ve dışkı gibi pislikleri çözünür hale getirirken liflerin arasına derinlemesine girerek deriyi boşaltmaksızın şekilsiz proteinleri deriden uzaklaştırır. Bu ürünün kullanımı ile hem işlem süresinden önemli bir tasarruf hem de çok önemli bir desu artışı sağlanır.

Kireçlik banyolarına Debazym DK-03 ilavesi ile de daha salık ve rahat bir lif yapısı daha parlak ve temiz bir sırça elde edilir. Debazym DK-03 bir yandan kıl giderme işlemini hızlandırırken deri sırçasının mukavemetini iyileştirir, cilt büzüşmesini azaltarak deri yüzey alanında önemli bir artış sağlar.

Debazym DK-03 diğer yaygın ıslatma ve kireçlik malzemeleri ile birlikte rahatça kullanılır.

### Kullanım reçeteleri

Uygun bir yıkayıcı malzeme ile yapılan kir giderme işleminin ardından temiz bir banyoda ıslatma/yumuşatma işlemine başlanır, kullanılan miktarlar ve işlenti süresi doğal olarak derinin çeşidine ve geldiği yöreye göre değişiklik göstermektedir daha detaylı bilgi için lütfen teknik servisimize danışınız:

Islatma banyolarında : 0,1 - 0,3 % Debazym DK-03

Kireçlik banyolarında : 0,1 - 0,3 % Debazym DK-03

### Özel hususlar

Soda yerine Emdirenal PHR kullanımı tavsiye edilir.

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

### Ambalaj bilgileri

35 kg polipropilen bidonlarda.