

DEBAZYM KLB

İslatma sürecini hızlandırmak ve iyileştirmek üzere geliştirilmiş enzim esaslı ıslatma malzemesi.

Özellikleri

- Görünüm** : Beyaz-bej toz
Etkinlik sahası : pH 8,5 - 10,5
Tuz dayanımı : Çok iyi
Çözünürlük : Su ile her oranda karıştırılır
Raf ömrü : Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Debazym KLB kuru derilerden taze tuzlu derilere kadar her tür deri imalatında kullanılmak üzere geliştirilmiş mükemmel bir ıslatma yardımcı malzemesidir. Derilerin su alımını iyileştirici özelliğinin yanında desi veriminde de artış sağlar. Yumuşak ve hafif yüksek kaliteli deriler elde edilir.

Debazym KLB ıslatma banyolarına ilave edildiğinde bir yandan derilerin su alımının iyileşmesini ve hızlanmasını sağlarken diğer yandan kan ve dışkı gibi pislikleri çözünür hale getirirken liflerin arasına derinlemesine girerek deriyi boşaltmaksızın şekilsiz proteinleri deriden uzaklaştırır. Daha salık ve rahat bir lif yapısı daha parlak, temiz ve mukavemeti yüksek bir sırça elde edilir. Cilt büzüşmesini azaltır. Bu ürünün kullanımı ile hem işlem süresinden önemli bir tasarruf hem de çok önemli bir desi artışı sağlanır.

Debazym KLB diğer yaygın ıslatma ve kireçlik malzemeleri ile birlikte rahatça kullanılır.

Kullanım reçeteleri

Uygun bir yıkayıcı malzeme ile yapılan kir giderme işleminin ardından temiz bir banyoda ıslatma/yumuşatma işlemine başlanır, kullanılan miktarlar ve işlenti süresi doğal olarak derinin çeşidine ve geldiği yöreye göre değişiklik göstermektedir daha detaylı bilgi için lütfen teknik servisimize danışınız:

pH'yi istenen aralığa getirmek maksadı ile soda (% 0,3-0,6), sülfidrat, zırnık (en fazla % 0,3) ya da kostik (% 0,15 - 0,25) kullanılabilir. Dikkat edilecek husus ıslatmanın ilk safhasında 9,5 üzeri ve sonunda ise 9,0 olmalıdır. Banyo bomesi 3-4 aralığında ise kireçlik aynı banyoda devam edebilir. Bomenin daha yüksek olduğu hallerde yıkamalarla bome düşürülmesi tavsiye edilir.

İslatma banyolarında dolapta % 100 - 150, pervanelerde % 250 25-27 °C su ile:

Kısa süreli ıslatmalarda: % 0,4 - 0,6 Debazym KLB siğir derilerinde 3 - 6 saat, dana derilerinde 2 - 4 saat
Gecelemeli ıslatmalarda: % 0,2 - 0,3 Debazym KLB toplam süre 12 - 15 saat olacak şekilde.

Özel hususlar

Debazym KLB çözülmeden toz olarak banyoya verilir. Tabii yağ oranı yüksek ya da hava kurusu ve kuru derilerde Debazym LP New ile birlikte kullanımı tavsiye edilir. İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.