

EMDIRENAL PAL50

Sentetik ön tabaklama ve retenaj maddesi.

Özellikleri

Görünüm	: Renksiz sıvı
pH (%1'lik çözelti)	: 8,5 - 9,5
Şarj	: Katyonik
Aktif madde	: % 50
Stabilite	: Elektrolitlere ve kroma dayanıklı
Raf ömrü	: Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Emdirenal PAL50 sahip olduğu tabaklayıcı gücü sebebi ile çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Kullanımı ile bir yandan derilere ısı stabilite kazandırılırken diğer yandan da daha yumuşak ve daha dolgun deriler elde edilir.

Emdirenal PAL50 ile ön tabaklama yapılan derilerin yarma ve yaş tıraş işlemleri daha etkin ve daha hızlı yapılabilir.

Krom ve bitkisel tabaklama banyolarında Emdirenal PAL50 kullanımı tabaklayıcı maddelerin daha iyi ve dengeli bir şekilde nüfuz etmesini ve deri tarafından dengeli bir şekilde alınmasını sağlar. İnce ve düz cilt sırcalı, dolap dayanımı yüksek deriler elde edilir.

Emdirenal PAL50 kullanımı ile krom alımı arttığı gibi, anyonik kimyasal maddelerin de penetrasyonu iyileşir, boyamalar homojen ve verimi yüksek gerçekleşir.

Emdirenal PAL50 tüyde sararmaya yol açmaz.

Kullanım reçeteleri

Emdirenal PAL50 deri kesitine pH 2,5 civarında dahi işler, pH yükseldikçe deriye daha kuvvetli bir şekilde bağlanır. pH 4,3 - 5,0 arasında fikse olur. Açık renk ve beyaz derilerde pH mutlaka 4,3'ün üzerinde olmalıdır.

Emdirenal PAL50 kullanılarak wet white ve metal free gibi özel tabaklama reçeteleri ile latigo ve benzeri özel etkili deri imal reçeteleri için lütfen teknik kadromuzdan bilgi alınız.

Özel hususlar

Emdirenal PAL50 çok düşük hava şartlarında ve çok sıcak depolama şartlarında ayrışabilir. Kullanım öncesi 15 - 25°C sıcaklıkta iyice karıştırılmalı ve bu şekilde ürün kullanılmalıdır. İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg polipropilen bidonlarda.

Burada vermiş olduğumuz bilgiler tavsiye niteliğinde olup şu andaki bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Dolayısı ile bu bilgiler ürünlerimizin kullanılmasında ve uygulamasında olası etkenlerin fazlalığı nedeniyle kullanıcıyı işletmeye özgü test ve deneylerden muaf tutmamaktadır. Verdiğimiz bilgilerden belirli özelliklerin veya somut bir kullanım amacı için uygunluğun yasal bağlayıcı nitelikte bir garanti olduğu anlamı çıkarılmamalıdır.

DEBAĞ KİMYA – KASIM H. UTKU HALEFİ M. EROL UTKU

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Burçak Sok. No.2 VIII Özel Parsel Tuzla 34956 İstanbul / TÜRKİYE

Tel : +90 216 394 16 95 / 96 • Fax : +90 216 394 16 97 • e-mail: info@debagkimya.com

www.debagkimya.com

