

DEBAZYM OLP

Hafif asit ortamlar için geliştirilmiş, deri ve kürklere yumuşaklık, ve hafiflik yanında çap ta kazandıran sama malzemesi.

Özellikleri

Görünüm	: Açık krem
En uygun kullanım pH'sı	: pH 4,5
pH (1:10)	: 7,5 - 9,5
Çözünürlük	: Su ile tamamen karışır, suya ilave edilmelidir
Raf ömrü	: Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Debazym OLP hafif asit ortamlarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Alkali ortamda kullanılan geleneksel samalardan daha itinalı sama işlemleri gerçekleştirilir. Kullanımı derilerin yumuşaklığını artırır, daha hafif olmalarını sağlar, çap kazandırır, boyamaların, retenajın ve yağlamanın daha düzgün ve daha verimli olmasını sağlar. Debazym OLP toluyu inceltmek ve imalat yada nakliye sırasında oluşmuş kırışıklıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. Genel olarak daha yumuşak, mekanik mukavemeti yüksek, tutumu, dolgunluğu, boyama penetrasyonu ve düzgünlüğü daha standart bir üretim kalitesi, daha iyi bir desise verimi temin eder.

Debazym OLP deri kesitine derinlemesine nüfuz ederek istenmeyen jelatinimsi dokuyu deri liflerinden uzaklaştırarak deri yapısının iyice açılmasını sağlar. Bu şekilde açılması sağlanan liflerin boyamasının da retenaj ve yağlamanın da iyileştiği gözlenir. İçerdiği özel temizleyici katkıları sayesinde tola daha temiz ve daha düzgün renkli olur. Liflerin arasında ki istenmeyen dokuları uzaklaştırarak yağlama ve retenaj etkinliğini artırması sayesinde mükemmel bir yumuşaklık elde edilir. Derilerin daha ince taneli ve daha elastik ciltli bir yapı kazandığı gözlenir. En önemli artış ise desise ortaya çıkar.

Bütün bu özellikleri ile ürün pikleden pikle gidermeye ve nötralizasyon banyolarına kadar her türlü deri ve kürk üretim sürecinde kullanılabilir. Farklı menşee sahip ham deriler ile çalışan tabakhanelerde sadece uygun miktar Debazym OLP'nin uygun koşullar altında ilavesi ile dahi bitmiş ürün kalitesinde standardın ve kalitenin arttığı görülmektedir.

Pikle giderme sürecinde Debazym OLP kullanımı ile katlanma sonucu oluşan kırışıklıklar kolayca giderilir. Farklı menşee ve prosesler ile farklı tabakhanelerde farklı koşullarda üretilmiş kromlu derilerin standardizasyonu ve damarların giderilmesi ile yumuşaklığın artırılması için de Debazym OLP kullanılabilir.

Kullanım reçeteleri

Belirli bir uygulama için gerekli Debazym OLP miktarı amaçlanan ürüne ve uygulamaların niteliğine göre değişiklik gösterir bu nedenle ihtiyaca göre saptanmalıdır. Bu sayede her tabakhane ve üretim süreci içerisinde o tabakhane ve o sürece özgün üretim teknolojisi oluşmakta ve her tabakhane ürününü kendine has artı değerler taşımaktadır.

Özel hususlar

45°C ve üstü sıcaklıklar enzimatik faaliyeti öngörülemez şekilde etkileyebileceğinden kaçınılması önemle hatırlatılır. İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.