

DEBAZYM MST

Hafif, yumuşak ve ipeksi deri ve kürk imalatı için özel enzim. 60°C gibi yüksek sıcaklıklara kadar pH 2,5 ve pH 7,0 arasında her pH'da kullanılabilir. Ürünün kullanıldığı derilerden daha yüksek desı verimi alınır, boyamalar daha düzgün olur.

Özellikleri

- Görünüm** : Açık kahve renkli toz karışım
Etkinlik Sahası : pH 2,5 - 7,0
pH (1:10) : 6,0 - 8,0
Çözünürlük : Su ile her oranda karışır, suya ilave edilmelidir
Stabilite : Normal koşullar altında her türlü elektrolitlere dayanıklı olup pikle ve krom banyolarında kullanılabilir.
Raf ömrü : Kuru ve kapalı ortamda en az 1 sene

Debazym MST ürünün doğası gereği hafif, yumuşak ve ipeksi deri üretiminde çok geniş bir kullanım sahasına sahiptir. Tolayı incelterek damar oluşumunu önler, desı verimini artırır. Tabaklama maddeleri, boya ve yağlar deri tarafından çok daha düzgün alınır. Boyamalarda renk veriminin artmasını sağlar.

Ham deri kaynaklı damarların azalmasında belirgin bir etkiye sahip olması sebebi ile üretim sürecine ilavesi genel verimi oldukça yükseltmektedir. Çeşitli sebeplerle yeterli ıslatma yapılamayan ya da yetersiz sama gören derilerde, asit sama olarak, kullanılması bilhassa tavsiye edilir.

Debazym MST derilerde boşluğa yol açmaksızın bir yandan derilere yumuşaklık kazandırırken diğer yandan da lifleri birbirlerine bağlayan istenmeyen dokuları uzaklaştırarak hafiflemelerini sağlar. Dolgu, boya ve yağlar deri tarafından çok daha düzgün alınır. Çekme kopma değerlerinde iyileşme sağlanır. Mekanik işlemlerin verimi belirgin şekilde artar.

Kürk ve kürk-süet üretiminde Debazym MST; tutumu, görünümü, yumuşaklığı ve çekme kopma mukavemetini iyileştirir. Tüyün keçeleşme eğiliminin azaldığı görülür. Daha iyi boya alımı ve yıkama haslığı değerlerine ulaşılır. Parlak tüylü, hafif ve ipeksi kürkler elde edilir. Bütün bu özellikleri ile ürün pikleden pikle giderme ve repikleye, ıslatmadan geri ıslatmaya ve nötralizasyon banyolarına kadar her türlü kürk üretim sürecinde kullanılabilir.

Diğer enzim içeren ürünlerin aksine kürkte Debazym MST kullanımı tüy vermeye yol açmadığı gibi tüy kaybının en düşük düzeyde kalmasını sağlar.

Kullanım reçeteleri

Belirli bir uygulama için gerekli Debazym MST miktarı amaçlanan ürüne ve uygulamaların niteliğine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle dozaj ihtiyaca göre saptanmalıdır. Bu sayede her tabakhane ve üretim süreci içerisinde o tabakhane ve o sürece özgün üretim teknolojisi oluşmakta ve her tabakhanenin ürünü kendine has artı değerler taşımaktadır.

Özel hususlar

İlave bilgi için lütfen güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

Ambalaj bilgileri

25 kg kraft torbalarda.